

شحن كمبيوتر Chromebook

على الرغم من أجهزة الكمبيوتر Chromebooks تتسم بالكفاءة العالية وتتطلب طاقة أقل من الكمبيوتر العادي ,إلا انها تحتاج على الأرجح

الى الشحن يومياً , (حسب الاستخدام) لشحن جهاز كمبيوتر Chromebook ,ابحث عن المنفذ الذي يُشير الى الطاقة




(أو حسب الموديل الذي يمتلكه الطالب) و قُم بتوصيل المحمول .من المفضل شحن جهاز

Chromebook طوال الليل و ستحصل على تعليمات ليوم كامل مقابل عملية شحن كاملة مقابل عملية شحن واحدة ,يمكنك دائماً التحقق من شحن البطارية في الزاوية السفلية على اليمين من خلال النقر على رمز البطارية .

تشغيل جهاز Chromebook

لتشغيل جهاز Chromebook الخاص بك , سوف نضغط على زر التشغيل الموجود على لوحة المفاتيح في الزاوية العليا على اليمين ,




كما تبدو هنا :

توصيا جهاز Chromebook بشبكة Wi-fi

توصيل جهاز Chromebook بشبكة Wi-Fi ستنقر على الساعة في الزاوية السفلية على اليمين , عندما يظهر مربع الإعدادات

انقر فوق المنطقة, بعد ذلك سترى قائمة بالشبكات اللاسلكية المتاحة في النطاق ,اختر الشبكة الخاصة بك و أدخل كلمة السر ل Wi-Fi عندما يُطلب منك ذلك .



تسجيل الدخول الى جهاز Chromebook

عند تشغيل جهاز Chromebook , و الاتصال Wi-Fi ستتم مطالبتك بتسجيل الدخول الى الجهاز اسم المستخدم و هو رقم هوية الطالب المدرسية

متبوعاً ب @ columbus.k12.oh.us (على سبيل المثال الطالب أيد – 123456 اسم المستخدم

123456@columbus.k12.oh.us وستكون كلمة السر هي تاريخ ميلاد الطالب بصيغة 2021 – 01 الشهر, اليوم, السنة .

استخدام السماعات العادية



ابحث عن منفذ السماعة في Chromebook و قم بتوصيل السماعات

- لوحة المفاتيح



يمكنك ضبط مستوى الصوت باستخدام المفاتيح الموجودة في أعلى

(كتم الصوت –خفض الصوت- رفع الصوت)